



CONTROLLO DOPPIO FOGLIO

UDK21 VS. UDK20 CAVI

CONFIGURAZIONE DEI CAVI

Nuovi connettori / Centralina, cavo, sensore



Configurazione dei cavi / Punti di scollegamento



Configurazione cavo / Adattatore UDK21



Configurazione cavo / Adattatore UDK20



È possibile combinare i componenti **UDK20** e **UDK21**.

Date le numerose opzioni di configurazione, si prega di fornire una descrizione dettagliata della situazione attuale.